

**ATTENTION:** Cet objet décoratif n'est pas conçu pour supporter le poids d'une personne.

### Les 3 conseils avant de commencer

#### 1 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles de la gamme Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

#### 2 Prenez votre temps !

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de commencer. Pour un premier montage comptez 5 min. A deux, c'est aussi plus simple et rapide...

#### 3 D'autres précautions?

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage.

N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

#### Préparation :


- Faire de la place au sol et prendre connaissance des pièces
- Vérifier toutes les pièces avant de poursuivre
- Enlever les petits morceaux prédécoupés pour libérer les futures encoches...



## Etape 1 : Assouplir les plis de la pièce n°2


- Ne pas hésiter à aplatir le carton, quitte à forcer un peu, en maintenant au moins deux appuis pour que le pliage soit propre

- Faire le pliage plusieurs fois pour bien marquer les plis (invisibles après montage)



## Etape 2 : Assemblage du fond

- Commencer par présenter le bas de la pièce n°1 dans les deux encoches de la pièce n°2.



- Encocher ensuite le haut des deux pièces ensemble comme indiqué ci-contre.



- Insérer la languette de la pièce n°2 dans l'encoche de la pièce n°1.



- Verrouiller l'ensemble avec la pièce n°3

## Etape 3 : Montage du 2ème profil

- Répéter l'étape 2

## Etape 4 : Finalisation

- Insérer les pièces n°4 en veillant au détail de la position des encoches

